

# Kontrollera din anläggning innan vattenmätarbytet

Din vattenmätare byts ut vart elfte år i enlighet med föreskrift STAFS 2007:2 ([www.swedac.se](http://www.swedac.se)). För att vi ska kunna byta vattenmätaren måste din vattenmätarplats vara i fullgott skick (se VAV P100 2009).

## Följande ska kontrolleras inför vattenmätarbytet

- Ventilerna ska gå lätt att manövrera och stänga helt. Om någon ventil inte stängs helt ska den bytas ut innan vattenmätarbytet.
- Vattenmätarplatsen, det vill säga platsen där vattenmätaren ska sitta, ska vara fast förankrad i väggen.
- Vattenmätaren ska helst vara fast monterad i en vattenmätarkonsol som håller fast ventiler och rör i väggen.
- Rör eller kopplingar ska inte vara angripna av rost.
- Vattenmätaren och ventiler ska vara lätta att komma åt med verktyg och det är bra om det får plats en hink under vattenmätaren då det alltid rinner ut lite vatten vid vattenmätarbytet.

## Varning för "Champagnekorken"!

Om du har ventiler av modellen LK580, LK 581 eller LK 582 ska du med hjälp av en VVS installatör **byta ut dessa omgående**. Ventilerna är av en äldre modell och har visat sig ha brister i konstruktionen och är inte längre godkända. Detta har orsakat omfattande vattenskador i samband med byte av vattenmätaren.



Figur 1. Ventil modell LK580, känd som "Champagnekorken".  
Denna ventil måste av säkerhetsskäl bytas ut av en våtrumsbehörig fackman innan vattenmätarbyte kan ske.

